

Distributor:

Дизайн и разработка кнопки VoiSec принадлежит компании Либего АБ (Libego AB).

VoiSec – зарегистрированный и запатентованный товарный знак. Дизайн VoiSec защищен авторским правом.

Любая информация может изменяться без предварительного предупреждения.


libego

Libego AB
Diskettgatan 11B
583 35 Linköping
Швеция

+46 13 342 01 60
info@libego.se
www.voisec.se

VOISec

Аксессуары VoiSec
Носите с собой или
прикрепляйте к другим
предметам.



libego

Благодаря аксессуарам, во многих ситуациях кнопка VoiSec™ становится еще полезнее.

Аксессуары позволяют использовать кнопку в различных качествах. Наиболее популярным аксессуаром являются двусторонние липкие платы, благодаря которым кнопку можно приклеивать ко многим поверхностям. Для наиболее крепкой фиксации тщательно очистите поверхность и воспользуйтесь несколькими липкими лентами.

Для фиксации кнопки VoiSec™ на металлических поверхностях – дверцах холодильника, досках или жестяных банках - воспользуйтесь специальными тонкими магнитами.

Кнопку VoiSec можно передвигать по поверхности календарей или одежды с помощью застежки-липучки. Браслеты к кнопке VoiSec™ дают возможность носить ее как часы или фиксировать на предплечье.


Кнопку VoiSec™ можно носить на шее с помощью цепочки. Это особенно помогает людям с недостатком зрения для запоминания нового маршрута. С помощью специальной булавки и липкой ленты кнопку можно прикреплять к одежде.

Часто используя VoiSec™ батарейки приходится менять снова и снова. Заказать сменные батарейки можно у нас.



Прикрепляйте кнопку VoiSec™ к различным предметам и поверхностям.


На данный момент вашему выбору предлагается следующий ассортимент аксессуаров для фиксации кнопок



№ 95-002-01

Двусторонние липкие платы

В наборе 25 шт на 5 полосках.



№ 95-004-01

Односторонние застежки-липучки

В наборе 5 пар на 2 полосках.



№ 95-003-02

Тонкие односторонние магниты

В наборе 5шт.



№ 95-001-02

Дополнительные холдеры

(поддоны для фиксации)

В наборе 5шт.

Носите кнопки VoiSec так, как вам удобно!

Текущий ассортимент предлагает вашему выбору следующие аксессуары:

№ 95-006-01

Цепочка на шею с силиконовым держателем

В наборе 1шт

№ 95-006-02

Цепочка на шею с ремешком

В наборе 1шт



№ 95-007-01

Браслет на застежке-липучке

Для ношения кнопки в виде часов или вокруг других предметов.

В наборе 1шт.




№ 95-005-01

Булавка для кнопки с защелкой

Для использования вместе с двусторонней липкой платой.

В наборе 1шт.



№ 96-001-02

Батарейки для кнопки (LR44)

В наборе 10шт.

